

Notice PRESTIGE II

Adaptation capteur 12 mm sur porte PRESTIGE II V8

Doc N° 21-0004

Tous les travaux doivent être fait HORS TENSION.

Adaptation du kit :

- Décablez le capteur haut existant et le retirer.
- Percez un trou $\varnothing 12$ mm et découpez de la partie métallique latérale du pilier (Figure 1).
- Posez le nouveau capteur dans le logement créé et serrez le capteur en prenant soin à ce qu'il ne dépasse pas de plus de 6 mm du pilier
- Raccordez le nouveau capteur à l'identique de l'ancien.

- Desserrez les écrous de fixation situés sur le parachute.
- Introduire le papillon de détection sur l'axe du parachute (Figure 2).
- Resserrez les écrous.

- Mettre la porte sous tension et faire un essai de détection avec une pièce métallique :
Présentez la pièce métallique devant le capteur éteint doit s'allumer
L'entrée de la carte de commande Fdc haut doit s'activer.

- Positionner la porte en partie haute et ajuster le réglage le capteur :
Le papillon métallique ne doit pas toucher le capteur.
- Faire un essai de fonctionnement ouverture/fermeture de la porte.

